

Kurzbedienungsanleitung

1.1 Einschalten der Anlage

**Hinweis**

Das Ein- und Ausschalten der Anlage erfolgt über die elektronische Steuerung!



Abb. 1: Temperaturregler

1.1.1 Vor Gebrauch

- Überzeugen Sie sich vor der täglichen Inbetriebnahme der Kühl anlage davon, dass:
 - das Gehäuse und Türen an der Anlage geschlossen sind und sich niemand im Schutzbereich aufhält
 - alle mechanischen und elektrischen Schutzeinrichtungen im korrekten Zustand sind
 - das der Not-Aus-Schalter an der Anlage funktioniert (Testen!)
 - die Kälteanlage im funktionsbereiten Zustand ist
 - die Lüfter an der Oberseite nicht blockiert sind
 - die Anlage waagerecht steht
 - die Zuleitungen und Ableitungen dicht und unbeschädigt sind
 - ein freies Ablaufen der Rückspülleitung gewährleistet ist

1.1.2 Gerät einschalten

- Schalten Sie die Netzspannung ein.
 - die Betriebsbereitschaft wird durch ein Aufleuchten des Displays des Temperaturreglers angezeigt.
 - Das Display zeigt die Temperatur des zu kühlenden Mediums an.
- Schalten Sie das Gerät am Temperaturregler „EIN“, indem Sie die Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
 - Die Anlage schaltet sich ein und die Umwälzpumpe muss anlaufen.



Hinweis

Ist die Medium-Temperatur höher als der eingestellte Sollwert, schalten sich der Verdichter und der Ventilator ein.

1.1.3 Filteranlage

Die Bedienung erfolgt menügeführt über 5 Tasten.

Die eingestellten Parameter werden bei Stromausfall mittels einer Pufferbatterie für ca. 6 Monate gespeichert.



Abb. 2: Steuerungskopf Aktivkohlefilter

1.1.4 Programmierung Steuerungskopf Aktivkohlefilter



Hinweis

Generell sollte zuerst die Sprache (Ebene 1), die Tageszeit (Ebene 0) und der Typ (Ebene +1) vgewählt werden (siehe Grundeinstellung).

Danach kann die detaillierte Programmierung erfolgen.

Die Programmierebenen wechselt man durch Drücken der Taste **CLOCK** (Ebene 0) oder durch gleichzeitiges Drücken von **NEXT** und einer **PFEILTASTE** **▲▼**. Einstellungen oder Werte werden mit den **PFEILTASTEN** **▲▼** ausgewählt und mit **NEXT** bestätigt. Die Einstellungen in einer Ebene sind abgeschlossen, wenn die „Tageszeit“ angezeigt wird.

1.2 Ausschalten der Anlage



Hinweis

Das Ein- und Ausschalten der Anlage erfolgt über die elektronische Steuerung!

- Um die Anlage zu ausschalten, betätigen Sie die Taste **▼ *** für ca. 5 Sekunden.