

G 7826 Umstellung der Druckerschnittstelle (extern – intern)

Im Menü PC/DRUCK FUNKTION passen Sie die Steuerung an den angeschlossenen Drucker oder PC an (Schnittstellen-Konfiguration).

Bedienebene wechseln

Taste **<** und **>** gleichzeitig drücken.

EBENE WECHSELN	AKTUELL: C
A B >C< D	

Bedienebene mit **<** oder **>** wählen und bestätigen (**⊕**).

Bei einem Wechsel in eine übergeordnete Bedienebene (z.B. von C nach D) wird ein Code abgefragt (7800).

EBENE WECHSELN	C - >D
BITTE CODE EINGEBEN:>0000<	

Eingabeposition aktivieren (**⊕**).

EBENE WECHSELN	C - >D
BITTE CODE EINGEBEN: [0000]	

Code eingeben (Zahlen mit **+** und **-**, Positionswechsel mit **<** oder **>**) und bestätigen (**⊕**).

Die Steuerung springt in die gewählte Bedienebene, das entsprechende Eingangsdisplay wird angezeigt:

PROGRAMM	2: DES-BSG-93/10AN [D]
PROGRAMM-ÜBERSICHT	PROGRAMMIERUNG
>START<	

Wählen Sie mit dem Cursor die Ebene >PROGRAMMIERUNG< und bestätigen Sie diese.

Der Menüpunkt PROGRAMMIERUNG beinhaltet zwei Untermenüs:

PROGRAMMIERUNG	
>ZUSATZ-FUNKTIONEN<	PROGRAMIER-FUNKT.

Bestätigen Sie den Menüpunkt >ZUSATZ-FUNKTIONEN< mit der START Taste.

Nach Aufruf des Menüs ZUSATZ-FUNKTIONEN wird folgendes Display angezeigt:

Z U S A T Z - F U N K T I O N E N	
>BETRIEBSINFORMATION<	PC/DRUCK FUNKTION
MASCHINENFUNKTION	SYSTEMFUNKTION

Wählen Sie mit dem Cursor >PC/DRUCK FUNKTION<.

G 7826 Umstellung der Druckerschnittstelle (extern – intern)

Nachdem Sie das Menü PC/DRUCK FUNKTION markiert und bestätigt haben, wird folgendes Display angezeigt:

PC/DRUCK FUNKTIONEN
>PROGRAMMDRUCK< ZUSATZFUNKTIONSDRUCK
SPÜLPROTOKOLL FEHLERPROTOKOLL
SCHNITTSTELLENKONFIGURATION

Wählen Sie mit dem Cursor >SCHNITTSTELLENKONFIGURATION<

Nachdem Sie das Menü SCHNITTSTELLEN-KONFIGURATION markiert und bestätigt haben, wird folgendes Eingabefeld angezeigt:

PC/DRUCK FUNKTIONEN
SCHNITTSTELLE>EXTERN_NONE < BAUDRATE 9600
DRUCKERTYP EPSON ETIKETTENGROSSE 4 ZOLL
ZEILENVORSCHUB DRUCKER INTERN 5

Schnittstelle

Sie können die Schnittstelle einstellen, über die gedruckt werden soll. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- EXT-NONE (Standart bauseitig über PC / RS232)
- INTERN (eingebauter Drucker im Gerät G 7826)

Bestätigen Sie mit der START Taste die Position SCHNITTSTELLE >EXTERN-NONE <.

Stellen Sie anschließend mit der **+** und **-** Taste die Schnittstelle auf >INTERN<. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der START Taste.

Drücken Sie anschließend 4x die Stop Taste 
Sie gelangen wieder in das Eingangsdisplay zurück.

PROGRAMM 2: DES-BSG-93/10AN [D]
PROGRAMM-ÜBERSICHT PROGRAMMIERUNG
>START<

Wechseln Sie anschließend wieder von der EBENE D in die EBENE C zurück.

EBENE WECHSELN AKTUELL: C
A B >C< D

Bedienebene wechseln (siehe wie oben beschrieben)